

目隠しタイプⅡ(2面目隠し)組立手順



1. アルミC型パネル羽①を取り付けるための、ブラケット④を装着したステンレスフレーム②(左右同一)を、「**たんくん**」の底板③に、脚を固定しているM10ステンレスボルト・ナットを外して、脚と共締めで、取り付けしてください。ブラケット④とステンレスフレーム②は、工場出荷時、取り付け済です。
2. アルミC型パネル羽①は最下段から上方に、順番に取り付けてください。アルミC型パネル羽①の上部をブラケット④の上段と下段の間に入れてください。但し、この時点では、まだ、ブラケット④の上部の爪⑥には、引っかけないでください。入れ込むだけです。
3. アルミC型パネル羽①の下部を、ブラケット④の下部の爪⑤に引っかけて、アルミC型パネル羽①の上部を、ブラケット④の上部の爪⑥に、はめ込みます。「**パチン**」と鳴るまで、はめ込んでください。
4. 最後に、アルミC型パネル羽①の両端に、白色のキャップ⑦をはめ込んでください。キャップ⑦をはめないと、ブラケット④の突起部で、**手を切る**恐れがあります。忘れずに取り付けてください。